ATMOSS


FICHA TÉCNICA



APQ-385

Aplique LED solar exterior rectangular negro 3000K con sensor PIR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Referencia	APQ-385
Marca	ATMOSS
Tipo	Aplique LEO solar exterior
Forma	Rectangular
Color	Negro
Temperatura de color	3000K
Sensor	PIR
Luminosidad	900Lm
Potencia	2.5W LEO
Batería	2x3.7/2000mAh
Protección	IP65
Vida util	30.000hrs
On/Off	25.000hrs



Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5—03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

CE RoHS

FICHA TÉCNICA

APQ-385

Aplique LED solar exterior rectangular negro 3000K con sensor PIR.










Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

Manual de Usuario Luz Solar de Pared

Modelo: APQ-385

Impermeable | Fácil instalación |
100% Energía Solar | Encendido/Apagado Automático
| Sensor de Movimiento



Cómo Funciona:


El panel solar en la parte superior del producto carga la batería recargable integrada en solo 6-9 horas. Durante el día, el panel solar convierte la luz solar en electricidad y la almacena. Luego, por la noche, se ilumina automáticamente durante 8-12 horas. Todo lo que necesitas hacer es encenderlo, instalarlo en la pared y disfrutar de la luz por la noche.

Iluminando Tu Luz:

Ⅰ Cuenta con 72 LEDs iluminadores
Ⅱ Panel solar de 5 voltios
Ⅲ Batería recargable de 3.7 voltios

El Paquete Incluye:

Ⅰ Luz de pared solar x 1
Ⅱ Plantilla de instalación x 1
Ⅲ Kit de herrajes de instalación x 1
Ⅳ Manual de instrucciones x 1



Instalación tan Fácil como 1, 2, 3:

Tu luz de pared solar está lista para usar en cuanto la recibes. ¡Simplemente:

1. Presiona el botón ON/OFF para encender la luz, ya que llega en modo OFF (el interruptor está en el costado de la lámpara, ver FIG 1). Elige el modo de iluminación:

   Presiona una vez: modo **"sensor + luz tenue"** – cuando las personas se acerquen (sensor de movimiento), la lámpara se iluminará al 80% de brillo; cuando no haya personas cerca, se mantendrá al 5% de brillo.

   Presiona dos veces: modo **"sensor + apagado"** – cuando las personas se acerquen (sensor de movimiento), la lámpara se iluminará al 100% de brillo; cuando no haya personas, permanecerá apagada.

   Presiona tres veces: modo **"luz fija alta"** – la lámpara se iluminará al 50% de brillo constante.

   Presiona cuatro veces: modo **"luz tenue"** – la lámpara se iluminará al 20% de brillo constante.

   Presiona cinco veces: apagar la luz.

2. Instala la lámpara en la pared: usa la plantilla de instalación (incluida) para perforar dos agujeros en la pared, coloca los taquetes e inserta los tornillos. Luego, cuelga la lámpara en los tornillos.

   Siéntate, relájate y disfruta de la luz ambiental (la luz se **encenderá** automáticamente por la noche).

Nota: coloca la lámpara lejos de luces de porche u otras fuentes de luz brillante, ya que estas pueden encenderla automáticamente. Instálala en un lugar donde reciba 5-6 horas de luz solar directa.




FIG 1







FIG 2

Rango de Detección del Sensor de Movimiento PIR:

El sensor de movimiento PIR incorporado en la luz puede detectar movimientos de personas. Una vez activado el sensor, la luz se mantiene encendida con brillo alto a menos que los movimientos se detengan. El rango de detección es de 2 a 6 metros de largo y 45 a 100 grados de ancho.



Notas Adicionales:

- No es necesario preocuparse por el clima. La estructura de la luz está diseñada para ser impermeable.
- ¿Te preguntas si está encendida? Simplemente cubre el panel solar con tus manos o colócalo en un ambiente oscuro, y la luz se encenderá. Si no, déjalos cargar entre 6 y 9 horas y luego prueba nuevamente.
- Con una carga completa de 6 a 9 horas, tu luz debería iluminar de 8 a 12 horas. Pero ten en cuenta que el clima, la intensidad del sol, la temperatura y el calor pueden afectar el tiempo de funcionamiento.
- Si las luces pierden tiempo o intensidad de iluminación, el panel solar puede estar sucio. Para garantizar un brillo constante, simplemente limpia el panel solar cada 3 meses.
- **Las temperaturas bajo cero pueden resultar en un menor tiempo de iluminación.** Para proteger la batería, temperaturas bajo 10 grados o sobre cero pueden hacer que la luz se apague en modo OFF, por favor ten en cuenta que la luz no es DEFECTUOSA, volverá a funcionar una vez que la temperatura aumente.
- Esta luz es de tipo crepuscular, funciona por sí sola. Está diseñada para encenderse en la noche (cuando el entorno tiene menos de 15–45 lux), cargarse durante el día (más de 45 lux) y permanecer apagada en el día.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO:

(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Esta marca que aparece en el producto o en su literatura indica que no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil.
Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, separa este producto de otros tipos de residuos y recíclalo de manera responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales.
Los usuarios domésticos deben contactar al establecimiento donde adquirieron este producto o a las autoridades locales para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para un reciclaje seguro para el medio ambiente.
Los usuarios comerciales deben contactar a su proveedor y consultar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.