ATMOSS
LIGHTING




Con la APP
Smart Life y Tuya

Disponible
Android & iOS


# CONTROLADOR LED TIRA(5*1)RGB+W +CCT 3A*CH WIFI TUYA

## CONTR-061

A+

24V WiFi 2,4G

**ref.CONTR-061**
CONTROLADOR LED
5 CANALES
SALIDA 3A/CANAL
24V
15.5A




3 AÑOS GARANTIA

CE

RoHS 2002/95/EC

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

ATMOSS
LIGHTING


# CONTROLADOR LED TIRA(5*1) RGB+W+CCT 3A*CH BLUETOOTH

## CARACTERÍSTICAS

- Función 5 en 1, utilizada para controlar RGB, RGBW, RGB + CCT, temperatura de color o tira de LED de un solo color.
- Entrada de toma de corriente CC y salida de voltaje constante de 5 canales.
- Tuya APP control de nube, soporte On/Off, color RGB, temperatura de color y ajuste de brillo, retardo de encendido/apagado de luz, temporizador, escena y función de reproducción de música.
- Control de voz, compatible con el altavoz inteligente Amazon ECHO y TmallGenie.
- Combina con el control remoto RF 2.4G opcional.
- El usuario debe configurar el tipo de luz presionando el botón antes de la conexión de red de la App Tuya y hacer coincidir el control remoto RF del mismo tipo de luz.
- Cada controlador WT5 también puede funcionar como convertidor WiFi-RF, luego use la App Tuya para controlar uno o más controladores LED RF o controladores de atenuación LED RF sincrónicamente.

## Estructuras e instalaciones mecánicas

Entrada de alimentación: 12-24VDC




## ATENCIÓN

1. Compruebe si el voltaje de entrada del suministro de alimentación está conforme al controlador y compruebe la conexión del cátodo y ánodo, ya que de otra forma el controlador se romperá.
2. No conecte los cables con el encendido. Vuelva a conectarse solamente cuando esté la conexión correcta y no pueda provocar un cortocircuito.
3. No use el controlador en un lugar metálico o fuerte onda electromagnética cerca, o de lo contrario, la distancia remota se verá seriamente afectada.

**Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.**
**Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.**